



Rekomendacje stosowania ŚOI w Centralnej Sterylizatorni

Strefa skażona/brudna

- Buty ochronne
- Dezynfekcja rąk

W przypadku widocznego zabrudzenia lub poplamienia krwią lub innymi płynami ustrojowymi lub po skorzystaniu z toalety, ręce należy umyć mydłem i wodą .

W przypadku zdecydowanego podejrzenia lub potwierdzenia ekspozycji na organizmy przetrwalnikujące, w tym ogniska *Clostridia difficile*, preferowane jest mycie rąk mydłem i wodą

- Czepek ochronny
- Fartuch ochronny z wstawkami ochronnymi (flizelinowo-foliowy)
Fartuch przedni w przypadku zastosowania fartucha flizelinowego bez wstawek
- Maski chirurgicznej
- Gogle/przyłbica
- Rękawice jednorazowe spełniające wymogi dla środka ochrony indywidualnej kategorii III z przedłużonymi mankietami

Ściąganie

- Fartuch razem z rękawicami
- Przyłbice/gogle
- Maski
- Czepek
- Dezynfekcja rąk

Strefa czysta

- Czepek ochronny
- Buty ochronne
- Dezynfekcja rąk

Strefa sterylna

- Czepek ochronny

- Buty ochronne
- Dezynfekcja rąk
- Fartuch flizelinowy