

**PYTANIE:**

Jak konkretnie postępować (metoda, środki) z przepływomierzami do tlenu (dozowniki ściennie) - o ile nie ma problemu z butelką-nawilżaczem i płynem, to co zrobić z resztą?

**ODPOWIEDŹ:**

Dekontaminacja przepływomierzy tlenu to zadanie bezpośrednich użytkowników, a nie centralnej sterylizatorni. Zalecenia wydali producenci, a instrukcje powinny być w oddziałach. Dla przepływomierzy nie jest wymagana sterylizacja. Mają być czyste, czyli umyte i zdezynfekowane przez przetarcie powierzchni zewnętrznych, a następnie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem pokrowcem włókninowym lub foliowym. Można także zakupić systemy jednorazowego użycia.

Zespół Konsultantów Naukowych

Elżbieta Kutrowska

Waldemar Olszak